



- Процесс установки
1. ослабить крепление крашителей (указки боковых панелей)
 2. установить верхнюю порцевую панель
 3. нанести щеточный уплотнитель на нижнюю порцевую панель
 4. установить нижнюю порцевую панель
 5. затянуть крепление крашителей (указки боковых панелей)
 6. нанести щеточный уплотнитель на нижний уголок, крепить к раме парола

