

## Паспорт

### Коммутационная угловая панель 19" наборная, FTP, 2U, 48 портов 27A-00-48BL



#### 1. Описание


Коммутационная панель наборная (далее – изделие) предназначена для ЛВС, центров обработки данных и серверных. Изделие совместимо с модулями категории 5е/6/6А (UTP/FTP). Возможно использование с претерминированными кабельными сборками. Угловая конструкция панелей дает возможность направить коммутационные шнуры непосредственно к вертикальным кабельным организатором без использования горизонтальных организаторов шнуров. Поставляется со съемным задним организатором кабелей поддерживающего типа.

#### 2. Коммутационная панель 19" наборная, коды

Код	Наименование
27A-00-48BL	Коммутационная угловая панель 19" наборная, FTP, 2U, 48 портов, черный

#### 3. Технические характеристики

- Высота: 88 мм (2U)
- Глубина: 120 мм
- Количество портов: 48
- Особенность конструкции: модули поставляются отдельно; угловая конструкция облегчает выполнение требований к минимальному радиусу изгиба и упрощает монтаж
- Совместимость: модули keystone категорий: 6А UTP/FTP, 6 UTP/FTP, 5е UTP/FTP
- Цвет лицевой панели: черный RAL 9005



## 4. Комплект поставки

Изделие поставляется в картонной упаковке.

Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

## 5. Руководство по монтажу

### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

Извлеките панель из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Вставьте панель в свободное пространство между двумя 19" вертикальными направляющими и зафиксируйте её комплектом крепежа.

## 6. Меры безопасности

Производя установку коммутационной панели, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

## 7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** Компания Eurolan гарантирует соответствие коммутационной панели заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan в Российской Федерации либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.