

Паспорт

Вилки RJ45 категории 8.1 13A-E8-03SL



1. Описание

Вилки RJ45 (далее - изделие) предназначены для установки модульных вилок RJ45 в полевых условиях: точки беспроводного доступа, камеры наблюдения, мониторы и др., без использования розеток и шнуров.

Конструкция вилки позволяет производить прямую установку изделия на кабель. Обратная совместимость с категориями 6A, 6, 5e.

Приложения: 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, 25GBASE-T, 40GBASE-T, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt).

Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, IEC 60512-99-002

2. Вилки RJ45 категории 8.1 Keystone, коды

Код	Наименование
13A-E8-03SL	Вилка RJ45 категории 8.1 FTP для полевой установки

3. Технические характеристики

Код	Допустимый диаметр проводника в изоляции, мм	Схема разводки	Число циклов включения-выключения	Число циклов монтажа	Допустимый внешний диаметр кабелей, мм
13A-E8-03SL	от 0,404 до 0,680	T568A и T568B	1000	30	От 6,0 до 9,0

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в полиэтиленовой упаковке.

Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить. Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Извлеките изделие из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Вилка расщивается на кабеле типа «витая пара» в соответствии с рекомендациями стандартов.

Расшивку можно вести безинструментальным способом.

Допускается подключение проводников с медной цельнотянутой жилой диаметром от 0,404 до 0,680 мм.

Не допускается подключение кабелей с проводниками из скрученных медных проволок.

Не допускается подключение кабелей с проводниками из стали или алюминиевых сплавов.

6. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Компания Eurolan гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает Eurolan в Российской Федерации либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.